



Instrucciones de iOpener

El iOpener es una bolsa aislada que retiene el...

Escrito por: Andrew Optimus Goldheart



INTRODUCCIÓN

El [iOpener](#) es una bolsa aislada que retiene el calor que puede calentarse en un microondas y usarse para transferir calor al adhesivo a lo largo del borde de un iPad o dispositivo similar.

Sigue estas instrucciones básicas para comenzar con tu nuevo (negro, lleno de líquido)iOpener. Para el iOpener blanco, lleno de sólidos, siga [this guide](#) en su lugar.

Para obtener instrucciones detalladas específicas para tu dispositivo y reparación, consulta nuestro conjunto de

Error

Se ha usado un espacio de nombre incorrecto para la wiki "Tema: iPad ". "Tema" no es un espacio de nombre válido. El espacio de nombre debe ser uno de WIKI, TOPIC, INFO, ITEM, HELP, USER, TEAM, COURSE, DEVICE.

Example:

```
[Namespace:Which Entity|Lo que quieres que la gente vea en la página]
```

Current text:

```
[[Tema: iPad | Guías de reparación para iPad]]
```

.

HERRAMIENTAS:

[iOpener](#) (1)

[Microwave](#) (1)

Paso 1 — Calentamiento del iOpener



- ① Te recomendamos que limpies tu microondas antes de continuar, ya que cualquier suciedad desagradable en la parte inferior puede terminar pegado al iOpener.
- Coloca el iOpener en el centro del microondas.
 - ⚠ Para microondas giratorias: Asegúrate de que la placa gira libremente. Si el iOpener se queda atascado, puede sobrecalentarse y quemarse.

Paso 2



- Calienta el iOpener durante **treinta segundos**.
- A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.

⚠ Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante la reparación. El sobrecalentamiento puede provocar que el iOpener se rompa. No intentes calentar a más de 100 °C (212 °F).

⚠ Nunca toques el iOpener si parece estar hinchado.

⚠ Si el iOpener esta todavía demasiado caliente al tacto, sigue utilizándolo mientras esperas a que se enfríe un poco más antes de recalentar. Un iOpener adecuadamente climatizado debe mantenerse caliente durante un máximo de 10 minutos.

Paso 3



- Saca el iOpener del microondas, tomándolo por una de las esquinas planas para evitar el centro caliente.

⚠ El iOpener estará muy caliente, ten cuidado cuando lo manipules. Utiliza guantes de horno si es necesario.

Paso 4 — Método de calentamiento alternativo iOpener



ⓘ Si no tienes un microondas, sigue este paso para calentar su iOpener en agua hirviendo.

- Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
 - Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
 - Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
 - Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
 - Seca bien el iOpener con una toalla.
- ⚠ El iOpener estará muy caliente, así que ten cuidado de sujetarlo sólo por las lengüetas de los extremos.
- Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.

Paso 5 — Instrucciones de iOpener



- Coloca el iOpener con el lado claro hacia abajo, plano en el borde del dispositivo, sobre un sello adhesivo que desees calentar. El líquido aplanará el iOpener contra la superficie, asegurando una buena conducción del calor.
- Deja la bolsa en el dispositivo durante aproximadamente 90 segundos antes de intentar abrir el panel frontal.
- En este punto, deberías poder comenzar a hacer palanca debajo de la pantalla con una herramienta de apertura de plástico. Asegúrate de ver [la guía específica](#) de tu dispositivo para saber dónde y cómo hacerlo.

⚠ A lo largo del procedimiento, puede que necesites recalentar iOpener. Para evitar el sobrecalentamiento del iOpener, siempre espera hasta que el iOpener se haya enfriado lo suficiente como para tocarlo sin quemarte. No calientes el iOpener en el microondas durante más de treinta segundos seguidos.
