



Reemplazo de la cámara frontal del LG Stylo 3 Plus

Reemplaza la cámara frontal del LG Stylo 3 Plus.

Escrito por: Patricia Pires Dias



INTRODUCCIÓN

Si la cámara de selfies de tu teléfono no puede sacar fotos, puede ser el momento de reemplazar la cámara frontal. Esta guía te llevará paso a paso sobre cómo reemplazar la cámara de tu LG Stylo 3 Plus en aproximadamente 5 minutos.



HERRAMIENTAS:

- [Tweezers](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Cubierta trasera



i Apaga el teléfono antes de comenzar el desmontaje.

- Coloca el teléfono boca abajo.
- Inserta una uña o una herramienta de apertura de plástico en el espacio en el costado del teléfono.
- Desliza cuidadosamente el dedo o la herramienta por el borde del teléfono para quitar la carcasa trasera.

Paso 2 — Batería



- Quita la cubierta posterior.
- Inserta la herramienta de apertura en el pequeño espacio debajo de la batería.
- Saca la batería con cuidado para evitar daños.

Paso 3 — Cámara trasera



- Quita los doce tornillos de 4 mm con el destornillador Phillips #000.
- Usaa la herramienta de apertura de plástico para quitar la carcasa interior.
- Quita con cuidado la carcasa interior.

Paso 4



- Usa tu uña o la herramienta de apertura de plástico para voltear el cable flexible.
- Usa las pinzas de precisión para agarrar y sacar con cuidado la cámara.

Paso 5 — Cámara frontal



- Abre con cuidado la caja de cable flexible con la herramienta de apertura de plástico.
- Con unas pinzas de precisión, levanta y saca con cuidado la cámara frontal del dispositivo.

Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.