



# Acer Aspire 5742 sustitución de la Batería

Sustituye o retira la batería de su Acer Aspire...

Escrito por: Skylar MacDonald



# INTRODUCCIÓN

Sustituye o retira la batería de su Acer Aspire 5742 si ya no tiene tanta carga como antes.

## Paso 1 — Batería



- Mueve el retén de la batería a la posición "desbloqueada".
- Tira hacia atrás del segundo retén de la batería accionado por resorte hasta que la batería salte hacia arriba.
- Retira la batería.

---

Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.