Reemplazo del disco duro de estado sólido (SSD) en el Acer Chromebook C720

Reemplaza el disco duro de estado sólido (SSD) en un Chromebook Acer C720.

Escrito por: Benjamin Rahman



INTRODUCCIÓN

Esta guía es para ayudar en la extracción y el reemplazo del disco duro de estado sólido (SSD) del Chromebook Acer C720. Antes de comenzar, asegúrate de que el dispositivo esté completamente sin batería, ya que es peligroso trabajar en las partes internas del dispositivo mientras está en funcionamiento. Además, recuerda manejar los componentes internos del dispositivo con cuidado, ya que son frágiles y pueden romperse.

HERRAMIENTAS:

- Phillips #0 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tools (1)

PARTES:

- Acer Chromebook C740/C720/C720P SSD Drive (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Disco duro de estado sólido (SSD)





⚠ ADVERTENCIA: Asegúrate de que tu dispositivo esté apagado antes de continuar. Si continúas con el dispositivo encendido, éste puede dañarse

- Quita los trece tornillos de 6 mm con el destornillador Phillips # 0.
- Usando el abridor de carcasas de plástico azul, abre la parte posterior de la carcasa para ver la placa base y otros componentes.

Paso 2




- Quita el único tornillo de 3 mm que sujeta el SSD con el destornillador Phillips # 0.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3



- Quite suavemente el SSD de la placa base.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA