



Reemplazo de la batería de la Nintendo Game Boy Advance SP

Si la batería de tu Game Boy Advanced SP no...

Escrito por: Rocco Lattanzio



INTRODUCCIÓN

Si la batería de tu Game Boy Advanced SP no dura mucho, o si la consola no enciende en absoluto, es posible que debas reemplazarla. El siguiente proceso se aplica a los modelos AGS - 100 y AGS - 101 de la consola. Si nunca se reemplazó la batería, ten cuidado al desarmar la unidad, ya que la batería puede haberse hinchado con el tiempo, lo que puede ser un peligro potencial. Además, asegúrate de que la consola no esté conectada a una fuente de alimentación mientras realizas el proceso de reemplazo de la batería.

Para obtener una batería de repuesto, visita [Amazon](#).



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)



PARTES:

- [Li-ion Nintendo Game Boy Advance SP 3.7V 600mAh Battery](#) (1)

Paso 1 — Batería



- Usa un destornillador Phillips #00 estándar para aflojar el tornillo de 4 mm que mantiene la tapa de la batería unida al dispositivo.

Paso 2



- Levanta la tapa que cubre la batería y retírala del dispositivo.
- ⓘ El tornillo permanecerá unido a la tapa de la batería debido al diseño de Nintendo. No intente quitarlo o podría dañar la pieza.

Paso 3



- Utilice sus dedos o una herramienta de apertura de plástico para quitar la batería del dispositivo.

⚠ Precaución: ten cuidado al manipular la batería. Si parece estar hinchada o dañada, se considera un peligro de incendio.

⚠ Precaución: Si la batería presenta cualquier tipo de daños no la manipule con las manos desnudas y evite en la medida de lo posible el contacto directo con la piel. Se recomienda manejarla con pinzas resistentes a los agentes corrosivos y no conductoras.

- ☑ Asegúrese de desechar la antigua batería en un lugar designado para recibir y a ser posible reciclar con seguridad componentes electrónicos antiguos. Una batería es similar a una pila en términos de reciclado y no es biodegradable. No la tire al contenedor de residuos orgánicos, descártela con seguridad.

Para volver a montar, sigue las instrucciones en el orden inverso.