



Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite E105-S1602

Usa esta guía cuando tu teclado no funcione o...

Escrito por: Ian Washburne



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía cuando tu teclado no funcione o si alguna tecla se cae. No puedes reemplazar teclas individuales.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)

Paso 1 — Batería



- Desliza ambos pestillos hacia afuera para liberar la batería.

Paso 2



- Extrae la batería levantando la tapa de la batería para sacarla de la computadora portátil.

Paso 3 — Teclado



- Voltea la computadora e inserta la herramienta de apertura de plástico debajo de la tira de plástico en la parte superior del teclado.
- Haz palanca en la tira de plástico superior de la parte superior del teclado.
- Retira la tira completamente del teclado.

Paso 4



- Usando su Phillips #00, desatornilla los dos tornillos de 4,80 mm en la parte superior del teclado.

Paso 5



⚠ Al retirar el teclado, ten cuidado de no rasgar el cable plano que conecta el teclado a la computadora, para evitar dañarlo.

- Voltea el teclado hacia arriba desde la parte inferior para ver las dos cintas que lo conectan a la placa base.

Paso 6



- Con las herramientas de apertura de plástico, saca el cable plano del resto de la computadora.

Paso 7



- Con las herramientas de apertura de plástico, extrae el segundo cable plano del resto de la computadora.

Paso 8



- Retira completamente el teclado de la computadora portátil levantando la parte más cercana a la pantalla y luego tirando suavemente de la mitad inferior.
- ⓘ Mantén el teclado seguro guardándolo en una superficie plana no metálica hasta que lo necesites.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.