



Reemplazo de la lente de la pantalla de Game Boy Color

La lente de la pantalla es una ventana de...

Escrito por: Nick Katsantones



INTRODUCCIÓN

La lente de la pantalla es una ventana de plástico que se sitúa delante de la pantalla LCD de la consola para protegerla. Ocasionalmente esta lente se podrá dañar por lo que podría necesitar un reemplazo o una reparación. En esta guía se muestra como retirar la lente de la pantalla de una consola Game Boy Color.

HERRAMIENTAS:

Razor Blade (1)

Spudger (1)

Paso 1 — Batería



- Localiza el compartimento de las baterías en la parte trasera de su consola Game Boy Color.
- Presiona la pestaña de plástico que bloquea la tapa y gira la tapa hacia abajo y hacia afuera para separarla completamente del resto de la consola

Paso 2



- Retira las baterías del compartimento de la consola.
- ⓘ Las baterías pueden ser muy contaminantes para el medio ambiente. Por favor, deposita las baterías gastadas en el punto limpio, contenedor de baterías o en el espacio designado para su reciclaje mas cercano.

Paso 3 — Lente de la pantalla



- Desliza cuidadosamente una cuchilla por debajo de una de las esquinas de la lente.

Paso 4



- Levanta la esquina de la lente hasta que pueda agarrarla fácilmente con la mano.
- Continúa levantando la lente hasta que se pueda retirar completamente.

Para volver a ensamblar la consola, sigue las instrucciones en orden inverso.