



Reemplazo del altavoz del LG Stylo 3 Plus

Guía de paso a paso para reemplazar el altavoz superior en el LG Stylo 3 Plus.

Escrito por: Dillon Cooper



INTRODUCCIÓN

Durante el uso prolongado de un teléfono celular, el altavoz superior será propenso a fallar. La suciedad y las partículas de polvo pueden entrar en el altavoz superior, lo que a su vez puede amortiguar o alterar el sonido que se reproduce desde el altavoz. Si los problemas de audio persisten después de limpiar tu dispositivo, es posible que debas reemplazar el altavoz. Esta guía te mostrará cómo reemplazar el altavoz superior en tu LG Stylo 3 Plus.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

Paso 1 — Cubierta trasera



i Apaga el teléfono antes de comenzar el desmontaje.

- Coloca el teléfono boca abajo.
- Inserta una uña o una herramienta de apertura de plástico en el espacio en el costado del teléfono.
- Desliza cuidadosamente el dedo o la herramienta por el borde del teléfono para quitar la carcasa trasera.

Paso 2 — Batería



- Quita la cubierta posterior.
- Inserta la herramienta de apertura en el pequeño espacio debajo de la batería.
- Saca la batería con cuidado para evitar daños.

Paso 3 — Cámara trasera



- Quita los doce tornillos de 4 mm con el destornillador Phillips #000.
- Usaa la herramienta de apertura de plástico para quitar la carcasa interior.
- Quita con cuidado la carcasa interior.

Paso 4



- Usa tu uña o la herramienta de apertura de plástico para voltear el cable flexible.
- Usa las pinzas de precisión para agarrar y sacar con cuidado la cámara.

Paso 5 — Cámara frontal



- Abre con cuidado la caja de cable flexible con la herramienta de apertura de plástico.
- Con unas pinzas de precisión, levanta y saca con cuidado la cámara frontal del dispositivo.

Paso 6 — Placa base



- Abre suavemente la caja de cable flexible con una herramienta de apertura de plástico azul.
- Quita con cuidado la placa base con las manos o con una herramienta de apertura de plástico azul.

⚠ Asegúrate de que todas las piezas estén seguras mientras sacas la placa base.

Paso 7 — Altavoz superior



- Quita el altavoz superior.

Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.