Reemplazo de la pantalla LCD de GameBoy Color

La pantalla LCD muestra la señal de video de la...

Escrito por: Ajmal Puyehgar

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

La pantalla LCD muestra la señal de video de la Game Boy Color. En esta guía se muestra como desmontar y reemplazar la pantalla LCD de la Game Boy Color.

HERRAMIENTAS:

- Phillips #1 Screwdriver (1)
- Spudger (1)
- Tri-point Y0 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Batería

- Localiza el compartimento de las baterías en la parte trasera de su consola Game Boy Color.
- Presiona la pestaña de plástico que bloquea la tapa y gira la tapa hacia abajo y hacia afuera para separarla completamente del resto de la consola

Paso 2



- Retira las baterías del compartimento de la consola.

Las baterías pueden ser muy contaminantes para el medio ambiente. Por favor, deposita las baterías gastadas en el punto limpio, contenedor de baterías o en el espacio designado para su reciclaje mas cercano.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3 — Panel Trasero



- Con ayuda de un destornillador triangular tipo Tri-Wing #1, retira los 6 tornillos de la parte trasera de la consola como se muestra en la imagen. Los dos tornillos de la parte inferior se encuentran dentro del compartimento de pilas de la consola.

Paso 4



- Cuidadosamente separa el panel trasero del resto de la consola.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 5 — Cable plano de la pantalla LCD



- Presione hacia arriba las lengüetas situadas a ambos lados del cable plano con un spudger.

Paso 6



- Retira cuidadosamente el cable flex del conector.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 7 — Placa Base



- Utilizando un destornillador de estrella tipo Philips #1, retira los 3 tornillos que se indican en la imagen.

Paso 8



- Cuidadosamente retira la placa base de la carcasa frontal de la consola.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 9 — Pantalla LCD

- Con cuidado, haz palanca y levanta la pantalla LCD respecto del panel frontal.

Prueba a retorcer ligeramente el panel frontal, esto te permitirá extraer la pantalla mas fácilmente.

Para volver a ensamblar la consola, sigue las instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA