Reemplazo del resorte de resistencia del mouse MBJ58 de Logitech

Instalarás el resorte de resistencia.

Escrito por: Maximilian Betkowski



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

El resorte en el mouse Logitech MBJ58 puede desgastarse con el tiempo, lo que dificulta el desplazamiento suave con muescas consistentes. Esto puede requerir un fácil reemplazo del resorte para que el mouse vuelva a funcionar normalmente. Esta guía te ayudará a aprender cómo quitar e instalar el resorte de resistencia de su mouse.

HERRAMIENTAS:

- Phillips #1 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Cubierta superior

- Sostén el mouse para que la parte inferior quede hacia arriba.
- Retira el único tornillo Phillips n.° 1 de la mitad inferior del mouse.

Paso 2

- Coloca el mouse de modo que la parte inferior descanse contra una superficie dura.
- Levanta la cubierta superior del mouse con cuidado y retírala.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3 — Extracción de la rueda de desplazamiento del mouse Logitech MBJ58





- Ubica la rueda de desplazamiento en el mouse.
- Coge la rueda de desplazamiento con el pulgar y el índice.
- Levántala suavemente para quitar la rueda de desplazamiento del mouse.

Paso 4 — Resorte de apoyo




- Ubica el resorte en la rueda de desplazamiento y retíralo con cuidado.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 5 — Colocación del nuevo resorte





- Coloca el resorte de reemplazo en el lado correcto de la rueda (que se muestra en las imágenes) con las puntas hacia abajo.

Paso 6 — Desmontaje de la rueda de desplazamiento del ratón Logitech MBJ58 del soporte





- Utiliza las imágenes para ubicar dónde está el resorte de resistencia.

⚠ Este resorte se caerá fácilmente.

- Toma la rueda de desplazamiento y su soporte y sepáralos suavemente.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 7 — Resorte de resistencia



- Sujeta la parte superior del resorte de resistencia y sácalo hacia tí, dejando que el gancho se deslice fuera de su orificio.

Paso 8



- Inserta la sección en forma de gancho del resorte de repuesto en el orificio correspondiente del soporte.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA