Sustitución del Stick Analógico Nintendo Wii U GamePad

Utiliza esta guía para sustituir el stick...

Escrito por: Kim Arre



INTRODUCCIÓN

Utiliza esta guía para sustituir el stick analógico de tu Nintendo Wii U GamePad.

HERRAMIENTAS:

- Phillips #0 Screwdriver (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Tri-point Y0 Screwdriver (1)
- Y1 Tri-point Screwdriver (1)

PARTES:

- Nintendo Wii U GamePad Joystick (1)
- Nintendo Wii U GamePad Right Joystick Board (1)
- Nintendo Wii U GamePad Left Joystick Board (1)

Paso 1 — Batería

- Coloca el GamePad hacia abajo y desenrosca los dos tornillos Phillips #00 que sujetan la tapa de la batería.
- Levanta y retira la tapa de la batería.

Paso 2



- Con el dedo en el conector de la batería, tira hacia abajo, hacia la base del GamePad, para desconectarlo.
- Tira hacia arriba desde la parte inferior de la batería para liberarla.

Paso 3 — Caja exterior





- Retira los diez tornillos Tri-wing Y1 de 8,9 mm ocultos bajo las pegatinas cuadradas.
- Levanta la placa posterior.

⚠ La placa trasera sigue conectada por un cable a la placa base.

Paso 4





- Desenchufa el conector que conecta la placa posterior a la placa base.
- Retira la placa posterior.

Paso 5 — Stick analógico





- Quita los botones de los hombros izquierdo y derecho de las esquinas superiores.
- Retira los botones de disparo ZR y ZL levantándolos y deslizándolos hacia fuera.

Paso 6





- Retira la cubierta de goma superior sacandola de sus soportes para acceder a uno de los tornillos de montaje.

- Retira los cuatro tornillos Phillips #0 de 5,2 mm.

Paso 7





- Utiliza un spudger para levantar la lengüeta que libera el cable de cinta azul.

- Retira el stick analógico y la tapa de los botones.

Paso 8



- Utiliza el pulgar y empuja el conector hacia el extremo derecho para desconectar el conector del cable del stick analógico.

Paso 9





- Retira los dos tornillos Tri-wing Y0 de 9,0 mm.
- Levanta el stick analógico.

Para volver a montar tu dispositivo, sige estas instrucciones en orden inverso.