



Reemplazo del Ensamblaje SDD de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2012

Prerequisito para remover la caja superior y...

Escrito por: Walter Galan



INTRODUCCIÓN

Prerequisito para remover la caja superior y batería

Paso 1 — Reemplazo del Ensamblaje SSD



- Utiliza tu pulgar o dedo para doblar la barra de resorte de plástico de la bandeja de SSD para liberar los dos clips en el lado frontal del dispositivo.
- Mientras mantienes la barra de resorte presionada, inclina el ensamblaje de SSD hacia arriba y fuera de su cavidad.

Paso 2



- Remueve el ensamblaje de SSD de su caja superior.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

