Reemplazo del cristal trasero del Huawei P20

Usa esta guía para reemplazar un cristal...

Escrito por: Dominik Schnabelrauch

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar un cristal trasero agrietado del Huawei P20.

Abrir el Huawei P20 **dañará el sellado impermeable** del dispositivo. Si no reemplazas los sellos adhesivos, tu teléfono **funcionará normalmente** pero **perderá su protección contra el agua** .

Necesitarás un **adhesivo de repuesto** para volver a unir los componentes cuando vuelvas a ensamblar tu dispositivo.

HERRAMIENTAS:

- Suction Handle (1)
- iOpener (1)
- iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)

PARTES:

- Precut Adhesive Card (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Cristal trasero

- Antes de empezar, apaga tu teléfono.
- Aplica un iOpener caliente en la parte trasera del teléfono para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo de la cubierta trasera. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 2

- Presiona una ventosa en la parte inferior de la tapa trasera, lo más cerca posible del borde.
  - Si el cristal trasero del teléfono está agrietado, es posible que una ventosa no se pegue muy bien. Trata de levantarla con cinta adhesiva fuerte o pega la ventosa en su lugar y deja que se cure para que puedas continuar.
- Levanta la tapa trasera con el mango de succión para crear un pequeño espacio entre la tapa y el marco.
- Inserta una púa de apertura en el hueco.
- Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar más el adhesivo. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
- Desliza la púa de apertura hasta la esquina inferior derecha.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3



- Inserta una segunda púa de apertura y deslízalo hasta la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
- Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 4

- Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.

⚠ En los siguientes pasos, mientras cortas alrededor del botón de encendido y la cámara trasera, asegúrate de usar sólo la punta de la púa de apertura para evitar cortar el cable, manchar la lente o dañar la cámara.

- Empieza a deslizar la punta de la púa de apertura desde la esquina inferior izquierda a lo largo del lateral del teléfono para cortar el adhesivo.
- Deja la púa de apertura en su lugar en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 5

- Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado. Usa tu iOpener para recalentarlo.
- Inserta una cuarta púa de apertura bajo la esquina superior izquierda de la tapa trasera.
- Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
- Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 6

- Inserta una quinta púa de apertura en la esquina superior derecha del teléfono.
- Desliza la púa de apertura a lo largo del lado derecho para cortar el adhesivo restante.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 7

- Levanta y remueve la tapa trasera.
- Antes de instalar un nuevo adhesivo y volver a montarlo, retira cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpia las zonas pegadas con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas.

Asegura la nueva tapa trasera con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara.

Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

Después de instalar el cristal trasero, aplica presión durante varios minutos para ayudar a que el adhesivo se adhiera bien, por ejemplo, colocándolo debajo de una pila de libros pesados.

Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.

¿La reparación no salió según lo planeado? Echa un vistazo a nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.

© iFixit — CC BY-NC-SA