



Reemplazo del armazón de Mac Pro 2019

Esta guía muestra cómo remover el armazón metálico de tu Mac Pro para acceder a las partes internas.

Escrito por: Arthur Shi



INTRODUCCIÓN

Siga esta guía para retirar el armazón metálico de tu Mac Pro para poder acceder a las partes internas. Este sencillo procedimiento no requiere herramientas.

El Mac Pro no se encenderá cuando se retire el armazón.

Paso 1 — Desenchufar los cables



- Apaga tu Mac Pro.
- Toca el armazón de metal con tu mano para descargar cualquier electricidad estática.
- Desenchufa todos los cables del Mac Pro incluso el cable de alimentación.

Paso 2 — Abrir el armazón



- Levanta el pestillo superior de su hueco.
- Gira el pestillo en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que no gire más, aproximadamente un cuarto de vuelta.
- Levanta lentamente el armazón por el pestillo.

Paso 3 — Remueve el armazón



- Remueve el armazón.

Para volver a instalar el armazón, sigue estas instrucciones en orden inverso.