

Reemplazo de la batería de Nintendo DS

Esta guía te ayudará a quitar y reemplazar la...

Escrito por: dnguye26



INTRODUCCIÓN

Esta guía te ayudará a quitar y reemplazar la batería de Nintendo DS.

HERRAMIENTAS:

- Tournevis cruciforme #00 (1)
- Outil pour ouvrir iFixit (1)
- Spudger (spatule antistatique) (1)

PARTES:

- Nintendo ds battery (1)

Paso 1 — Batería



- Retira el cartucho de la consola.
- Utiliza un destornillador Phillips n.º 00 para quitar el tornillo que sujeta la puerta de la batería a la carcasa trasera.
- Retira la puerta de la batería.
- ⓘ En las imágenes se ve que él está usando un destornillador de cabeza plana. Este destornillador de cabeza plana funcionará igual que el destornillador Phillips #00.

Paso 2



- Usa una herramienta de apertura de plástico para sacar la batería de la parte inferior. Si no dispones de una herramienta de apertura de plástico, sus uñas pueden funcionar.

Paso 3



- Retira la batería del Nintendo DS.

Asegúrate de presionar el botón de encendido en la Nintendo DS cuando termines para confirmar que la batería está funcionando.