

Remplazo del panel trasero de la Nintendo DS

Quitar el panel posterior es simple, siempre...

Escrito por: dnguye26



INTRODUCCIÓN

Quitar el panel posterior es simple, siempre que tenga el destornillador correcto. Nintendo utiliza una broca "Tri-wing" especial para la carcasa, ¡Asegúrate de tener una de estas antes de desmontarla!

HERRAMIENTAS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Spudger](#) (1)

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

[Tri-point Y00 Screwdriver](#) (1)

Paso 1 — Batería



- Retira el cartucho de la consola.
 - Utiliza un destornillador Phillips n.º 00 para quitar el tornillo que sujeta la puerta de la batería a la carcasa trasera.
 - Retira la puerta de la batería.
-  En las imágenes se ve que él está usando un destornillador de cabeza plana. Este destornillador de cabeza plana funcionará igual que el destornillador Phillips #00.

Paso 2



- Usa una herramienta de apertura de plástico para sacar la batería de la parte inferior. Si no dispones de una herramienta de apertura de plástico, sus uñas pueden funcionar.

Paso 3



- Retira la batería del Nintendo DS.

Paso 4 — Panel Trasero



- Retira los siete tornillos "Y00" ubicados en la parte posterior.
- ⓘ Si tu DS tiene un cordón adjunto, puedes quitarlo para facilitar el proceso de abrir el tornillo superior izquierdo.

Paso 5



- Con las manos, saca el panel posterior de la carcasa principal.
- Separa la parte trasera de la delantera y déjala a un lado.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.