Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite L305-S5875

La instalación de módulos RAM adicionales...

Escrito por: Elliot Fiske



INTRODUCCIÓN

La instalación de módulos RAM adicionales aumentará el rendimiento de tu computadora portátil y es relativamente fácil de hacer.

HERRAMIENTAS:

Phillips #0 Screwdriver (1)

PARTES:

PC2-5300 1 GB RAM Chip (1)
PC2-5300 2 GB RAM Chip (1)

Paso 1 — Batería

- Cierra la tapa de la computadora portátil y dale la vuelta.
- Cambia el botón de bloqueo de la izquierda a la posición de desbloqueo. (La posición de desbloqueo está en el lado izquierdo).

Paso 2



- Presiona el botón de liberación hacia la derecha.
- Mantén presionado el botón de liberación hacia la derecha y saca la batería de su alojamiento.

Paso 3 — RAM



- Localiza el compartimento del módulo RAM en la parte inferior de la computadora portátil.
- Retira con cuidado el tornillo de cabeza Phillips 0 de 4,6 mm y guárdalo en un lugar seguro.
- Localiza la muesca en el lado del tornillo de la tapa y levántala para quitarla.

Paso 4



- Empuja las pestañas de metal en los lados de la memoria RAM hacia afuera y la memoria RAM saltará.
- Extrae suavemente la memoria RAM.
- Reemplaza la RAM deslizando la nueva en el zócalo en ángulo de manera similar a como quitaste la RAM anterior.
- Aplica presión suavemente hasta que las lengüetas de metal en los lados encajen en su lugar.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.