MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Conjunto de Embrague

Esta es una guía privada interna utilizada para...

Escrito por: Walter Galan



INTRODUCCIÓN

Esta es una guía privada interna utilizada para requisitos previos.

HERRAMIENTAS:

Phillips #00 Screwdriver (1)
iFixit Opening Tool (1)
Spudger (1)

Paso 1 — Conjunto de Embrague





- Retira las dos piezas de cinta kapton que cubren el cable de datos de la pantalla.
- Retira la tira de cinta que sujeta el cable iSight a la pantalla LCD.
- Despega las tres tiras de antena del borde inferior de la pantalla LCD.

Paso 2



- Desconecta el cable de datos de la pantalla tirando de su conector hacia el borde inferior de la pantalla, lejos de la toma de la pantalla LCD.

Paso 3



- Retira los dos tornillos Phillips que sujetan las tiras de conexión a tierra para el cable de datos de la pantalla y el cable de la placa del controlador LED a la cubierta del embrague.

Paso 4



- Retira el tornillo Phillips escondido detrás del cable de datos de la pantalla.

Paso 5



- Retira los tres tornillos Phillips detrás de las tiras de la antena a lo largo del borde inferior de la pantalla.

Paso 6



- Para quitar el montaje del embrague, primero inserta el extremo plano de un spudger en el espacio entre la bisagra del embrague y la cubierta del embrague donde salen los cables.
- Mientras extraes el conjunto del embrague de la bisagra del embrague con tu spudger, usa una herramienta de abertura de plástico para aumentar el espacio entre la cubierta del embrague y el bisel de la pantalla frontal.
- Trabaja a lo largo de la cubierta del embrague para separar completamente el adhesivo.

Paso 7



- Empuja el conjunto del embrague fuera de cada una de las bisagras del embrague y retírelo de la pantalla.

Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.