Reemplazo de la cubierta frontal de la unidad de paciente de un ventilador Siemens

Como abrir la unidad de paciente y desmontarla para su reparación.

Escrito por: Jeff Suovanen

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

El mantenimiento de los componentes internos de la unidad del paciente requiere quitar primero la cubierta frontal.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Cubierta frontal de la unidad de paciente



- Quita los dos tornillos (2) que sujetan el panel frontal (1).

Paso 2



- (3) Quita las dos cubiertas de ventilación.
- (4) Quita un tornillo de debajo de cada cubierta de ventilación (dos tornillos en total).

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3

- Levanta y quita el panel frontal de la unidad de paciente.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA