Desconexión de la batería

Cómo desconectar la batería de tu Samsung Galaxy A50.

Escrito por: Adriana Zwink

© iFixit — CC BY-NC-SA

HERRAMIENTAS:

- Suction Handle (1)
- SIM Card Eject Tool (1)
- iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)
- iOpener (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Spudger (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Reemplazo de la bandeja SIM del Samsung Galaxy A50





- Inserte una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM, una punta de expulsión de la SIM o un clip de papel enderezado en el orificio de la bandeja de la SIM situado en el lado izquierdo del teléfono.
- Insertar traducción aquí
- Retira la bandeja de la tarjeta SIM.

Cuando reinsertes las cartas, asegúrate de orientarlas correctamente en la bandeja.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 2 — Tapa trasera

- Comienza por apagar el teléfono.
- Calienta un iOpener y aplícalo a la tapa trasera para ablandar el adhesivo.

El adhesivo del Galaxy Samsung A50 es muy fuerte. También se puede usar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente si no se puede abrir el dispositivo con el iOpener. Ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que tanto la pantalla AMOLED como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por calor.

Paso 3

- Inserta una púa de apertura en la parte inferior del teléfono, cerca del puerto USB-C.

Si no puedes pasar entre la cubierta trasera y el marco medio con la púa de apertura, puedes usar una manija de succión o una cinta adhesiva resistente para levantar la cubierta trasera y crear un espacio.

- Desliza la púa de apertura hasta la esquina inferior izquierda.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 4

- Inserta una segunda púa de apertura y deslízala desde la parte inferior a la esquina superior izquierda para cortar el adhesivo

tienes problemas, aplica más calor para ablandar más el adhesivo. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.

- Deja la púas de apertura en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 5

- Inserta una tercer púa de apertura bajo la esquina superior izquierda de la tapa trasera.
- Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono.
- Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.

Paso 6

- Inserta una cuarta púa de apertura debajo de la esquina derecha superior de la tapa trasera.
- Desliza la punta de la púa de apertura a lo largo del lado del teléfono hasta la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
- Deja la pua de apertura en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 7

- Remueve la tapa trasera.

Después de instalar la contraportada, aplica una presión fuerte y constante al teléfono durante varios minutos para ayudar a que el adhesivo forme una buena unión: una pila de libros pesados funciona bien.

Paso 8 — Marco medio

- Remueve los 13 tornillos Phillips #00 (4 mm de largo)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 9

- Inserte una púa de apertura entre la pantalla y el marco medio en la parte inferior del teléfono, encima del puerto USB-C.
- Desliza la púa a lo largo del borde inferior para liberar los clips.

Paso 10



- Continúa deslizando la púa a lo largo del borde izquierdo del teléfono para liberar los clips.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 11

- Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior.

Paso 12



- Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho hacia la esquina izquierda inferior.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 13



Asegúrate de liberar todos los clips que sujetan el marco medio.

- Separa el marco medio del teléfono.

Paso 14 — Desconexión de la batería

- Usa un spudger para desconectar la batería levantando el conector directamente de su zócalo.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA