Reemplazo de la Cuchilla STERWINS 360ep 3w-1

Tutorial paso a paso para reemplazar una...

Escrito por: Clément Delporte

INTRODUCCIÓN

Tutorial paso a paso para reemplazar una cuchilla de cortacésped eléctrica Sterwins.

Válido para los siguientes modelos:

STERWINS 1-33 1200W 33cm

STERWINS 360ep 3w-1

STERWINS 2-36 1400W 36cm

STERWINS 2-40 1700W 40cm

HERRAMIENTAS:

Clé à douille (1)
Morceau de bois / cale (1)

PARTES:

Lame de tondeuse (1)

Paso 1 — Cuchilla Cortacesped

- Apague la cortadora de césped y gírela para acceder a la cuchilla.

Paso 2

- Coloque la llave de tubo del tamaño correcto o la llave de tubo en la tuerca de la cuchilla.
- Bloquee la cuchilla en la dirección opuesta al desenroscado con un trozo de madera y sosténgala firmemente.

Paso 3

- Desenrosque la tuerca de la cuchilla mientras sujeta firmemente la cuña de la cuchilla.

Paso 4

- Retire el perno de fijación de la cuchilla y su arandela. Colóquelos cerca, serán reutilizados para arreglar la nueva cuchilla

Paso 5

- Retire la cuchilla desgastada de su soporte.

Paso 6

- Coloque la nueva cuchilla en el soporte, haciendo coincidir la forma de los pasadores de soporte con los recortes en la cuchilla.

Paso 7

- Inserte el perno de fijación con su arandela y comience a atornillarlo a mano en el soporte de la cuchilla.

Paso 8

- Usando la cuña y la llave de tubo o de tubo utilizada para el desmontaje, apriete el tornillo de fijación de la cuchilla.
- Verifique el apriete de la cuchilla con una llave dinamométrica. El apriete debe ser de 40 Nm.

Bien hecho, acabas de reemplazar tu espada