Reemplazo de la bandeja de la tarjeta SIM del Google Pixel 4 XL

Esta guía de reparación fue creada por el...

Escrito por: Carsten Frauenheim



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

Esta guía de reparación fue creada por el personal de iFixit y no ha sido respaldada por Google. Obtenga más información sobre nuestras guías de reparación [enlace| Ensuring Quality Repair Information on iFixit|aquí |nueva_ventana=verdadero].

Utiliza esta guía para expulsar y retirar o sustituir la bandeja de la tarjeta SIM de tu Google Pixel 4 XL.

Precaución: Google advierte que el desmontaje del conjunto de láser frontal podría resultar en una exposición peligrosa a las emisiones de láser infrarrojo invisible. Ler sus advertencias de seguridad aquí.

HERRAMIENTAS:

- SIM Card Eject Tool (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Remueve la bandeja de la tarjeta SIM





- Inserta una herramienta de expulsión de la SIM, una broca o un clip de papel en el pequeño agujero de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde izquierdo del teléfono.
- Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
- Remueve la bandeja de la tarjeta SIM.

Compara la nueva pieza de repuesto con la original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.

Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.

Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.

¿La reparación no salió como planeaste? Echa un vistazo a nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.

© iFixit — CC BY-NC-SA