Reemplazo de batería Renault Clio II 1998-2012

Escrito por: sissssou



© iFixit — CC BY-NC-SA

HERRAMIENTAS:

- 8 mm Box End Wrench (1)
- 13mm Wrench (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Batería



- Detén el motor
- Encuentra la batería del auto


Paso 2



- Encuentra el tornillo al lado derecho de la batería, el cuál la sostiene


© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3



- Con una llave 8mm saca el borner de la batería


Paso 4



- Con una llave 13mm, saca el borner positivo (rojo)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 5



- Insertar traducción aquí
- Saca la batería antigua

Paso 6



- Inserta tu nueva batería y bloquéela con el tornillo.
- Engrasa los contactos de la batería.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 7



- Vuelve a colocar el cable rojo y luego el negro.
- Arranca tu auto.

© iFixit — CC BY-NC-SA