Procedimiento de apertura

Usa esta guía para abrir tu Apple Watch Series...

Escrito por: Dominik Schnabelrauch

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para abrir tu Apple Watch Series 6 para reparaciones.

Necesitarás un **adhesivo de repuesto'** para volver a colocar la pantalla al volver a montar el dispositivo.

HERRAMIENTAS:

- iOpener (1)
- iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)
- Curved Razor Blade (1)
- Safety Glasses (1)
- ESD Gloves (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Apaga el reloj

- Antes de empezar a reparar el reloj, sácalo del cargador y apágalo.

Si la pantalla táctil está rota y no puedes apagar el reloj, utiliza este método alternativo para apagarlo.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 2 — Requisitos de seguridad



- Dado que el espacio entre la pantalla y el cuerpo del reloj es muy fino, se necesita una cuchilla afilada para separar ambos. **Lee atentamente las siguientes advertencias antes de proceder.**

⚠ **Protege tus dedos** manteniéndolos completamente alejados de la cuchilla. En caso de duda, protege tu mano libre con un guante grueso, como un guante de cuero para taller o un guante de jardinería.

⚠ Ten cuidado de **no aplicar demasiada presión**, ya que esto podría hacer que el cuchillo resbale y te corte, o dañe el reloj.

⚠ **Utiliza protección para los ojos**. La navaja o el cristal pueden romperse y hacer que salgan trozos.

ⓘ Coloca o retira la correa del reloj según sea necesario para tener más control mientras realizas las reparaciones.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3 — Ablanda el adhesivo de la pantalla

- Prepara un iOpener (o usa un secador de pelo o una pistola de calor) y calienta la esfera del reloj para aflojar el adhesivo de la pantalla.
  - Deja el iOpener en el reloj durante al menos dos minutos para calentar completamente la pantalla y ablandar el adhesivo que la sujeta a la caja.

Es posible que tenga que recalentar el iOpener y repetir este procedimiento varias veces hasta que el adhesivo de la pantalla se ablande.

Paso 4 — Apertura de la pantalla

- Coloca el filo de una cuchilla curva en el fino hueco que hay entre la pantalla y la carcasa exterior. Comienza por el lado corto de la pantalla, el más alejado de la corona digital.
- Presiona *firmemente hacia abajo* en el espacio.
- Una vez insertada, inclina la cuchilla para abrir ligeramente la pantalla.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 5

- Inserta una púa de apertura en la grieta que creaste.
- Desliza la púa de apertura a lo largo del borde corto del reloj para cortar el adhesivo.

Paso 6



- Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina y a lo largo del borde largo en el lado opuesto de la corona del reloj para cortar el adhesivo de la pantalla.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 7

- Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina para cortar el adhesivo restante en el borde corto del reloj, junto a la corona del reloj.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 8

- Coloca el reloj en una superficie plana y utiliza un punzón para cortar los restos de adhesivo.

⚠ Intenta no cortar cerca de la corona del reloj para no dañar los cables de la pantalla. Si tienes que cortar cerca de la corona, no insertes la púa de apertura a más de 2 mm de profundidad.

- Desliza una púa de apertura bajo el borde opuesto de la pantalla de la corona del reloj.
- Gira la púa de apertura para soltar la pantalla de la caja del reloj.

⚠ No intentes retirar la pantalla. Todavía está conectada al conjunto del reloj.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 9

⚠ Ten cuidado de no tensar los cables de la pantalla cuando la doble hacia un lado.

- Levanta la pantalla y tira de ella con cuidado hacia la corona del reloj.
- Abre la pantalla hacia arriba.

Para volver a montar tu Apple Watch Series 6, sigue estas instrucciones en orden inverso.

Aplica un poco de alcohol isopropílico de alta graduación (>90%) en un hisopo o utiliza una almohadilla de limpieza para eliminar suavemente los restos de adhesivo en los bordes de la caja del reloj y la pantalla antes de instalar el nuevo adhesivo.

¿La apertura no ha ido como estaba previsto? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.

© iFixit — CC BY-NC-SA