



Reemplazo de los tornillos Pentalobe del iPhone 12 mini

Utiliza esta guía para retirar o sustituir los...

Escrito por: Dominik Schnabelrauch



INTRODUCCIÓN

Utiliza esta guía para retirar o sustituir los dos tornillos que sujetan el panel de la pantalla del iPhone 12 mini. Estos son los únicos tornillos en el exterior del iPhone. Utilizan un diseño de cinco puntos que es exclusivo de Apple, que requiere un destornillador especial P2 pentalobe para su extracción.

HERRAMIENTAS:

[P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)

Paso 1 — Remueve los tornillos pentalobe



 Antes de empezar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y/o explotar si se pincha accidentalmente.

- Apaga el iPhone antes de empezar a desmontarlo.
- Retira los dos tornillos pentalobe de 6.7 mm de longitud situados en el borde inferior del iPhone.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.