Sustitución del Panel Frontal y Trasero de la Nintendo GameCube

La eliminación de estos paneles permite un...

Escrito por: dcarlin



INTRODUCCIÓN

La eliminación de estos paneles permite un mayor acceso a los componentes de GameCube.

HERRAMIENTAS:

Gamebit 4.5mm (1)
Phillips #2 Screwdriver (1)

Paso 1 — Carcasa superior



- Voltea el Gamecube para que la parte inferior quede hacia arriba.
- Utiliza el destornillador Gamebit de 4,5 mm para quitar los cuatro tornillos.

Paso 2



- Con la parte inferior del GameCube mirando hacia arriba y sin los tornillos, tira con cuidado de la cubierta exterior de la unidad para separarla de la mitad superior.
- Mueve el GameCube para que el interior quede hacia arriba.

Paso 3 — Quitar el panel trasero



- Presiona suavemente hacia abajo los clips ubicados a ambos lados del panel posterior.
- Retira con cuidado el panel posterior del GameCube.

Paso 4



- Suelta los puertos del controlador en la parte delantera de la unidad.

⚠ Un cable plano (delineado en naranja) todavía está conectado a la unidad. **No Desconectes Este Cable.**

ⓘ Los puertos del controlador están donde los controladores se conectan a la consola de juegos y tienen una forma semicircular.

Paso 5 — Separar la carcasa





- Usa un destornillador Phillips n.° 2 para quitar los dos tornillos en la parte posterior del puerto de control.
- Separa con cuidado la carcasa exterior gris del puerto de control y la placa de circuito.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.