



Reemplazo de los tornillos Pentalobe del iPhone 12 Pro

Remueve o reemplaza los dos tornillos pentalobe que sujetan la pantalla en el iPhone 12 Pro.

Escrito por: Adam O'Camb



INTRODUCCIÓN

Utiliza esta guía para retirar o sustituir los dos tornillos que sujetan el panel de la pantalla del iPhone 12 Pro. Estos son los únicos tornillos en el exterior del iPhone. Utilizan un diseño de cinco puntas que es exclusivo de Apple y que requiere un destornillador pentalobe P2 especial para su extracción.



HERRAMIENTAS:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
-

Paso 1 — Remueve los tornillos pentalobe



⚠ Antes de empezar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y/o explotar si se pincha accidentalmente.

- Apaga el iPhone antes de empezar a desmontarlo.
- Retira los dos tornillos pentalobe de 6.7 mm de longitud situados en el borde inferior del iPhone.

i Si abres la pantalla del iPhone, pondrás en peligro sus juntas de impermeabilidad. Ten preparados los sellos de reemplazo antes de proceder a este paso, o ten cuidado de evitar la exposición a los líquidos si vuelves a montar el iPhone sin reemplazar los sellos.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.