



Reemplazo de la tarjeta SIM del iPhone 12 Pro

Utiliza esta guía para extraer o sustituir la...

Escrito por: Adam O'Camb



INTRODUCCIÓN

Utiliza esta guía para extraer o sustituir la tarjeta SIM de tu iPhone 12 Pro. Esta guía es solo para la tarjeta SIM física; la SIM integrada (eSIM) es de silicona y no puede extraerse.



HERRAMIENTAS:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



PARTES:

- [iPhone 12 Pro Single SIM Card Tray](#) (1)
- [iPhone 12 Pro/12 Pro Max Dual SIM Card Tray](#) (1)

Paso 1 — Expulsar la bandeja de la tarjeta SIM



- Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM o un clip en el pequeño agujero de la bandeja de la tarjeta SIM, situado en el borde del botón de volumen del iPhone.
- Presiona firmemente para expulsar la bandeja.

Paso 2 — Retira la bandeja de la tarjeta SIM



- Retira la bandeja de la tarjeta SIM del iPhone.
 - ⓘ La tarjeta SIM se caerá fácilmente de la bandeja.
- ☑ Cuando vuelvas a insertar la tarjeta SIM, asegúrate de que está en la orientación correcta dentro de la bandeja.
- ☑ Una fina junta de goma alrededor de la bandeja de la tarjeta SIM proporciona protección contra el agua y el polvo. Si esta junta está dañada o falta, sustituye la junta o toda la bandeja SIM para proteger los componentes internos de tu iPhone.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.