Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A210

En esta guía aprenderás a quitar un teclado de...

Escrito por: Youlen

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

En esta guía aprenderás a quitar un teclado de forma segura. Antes de comenzar con esta guía, debes tener todos los materiales y herramientas necesarios para quitar el teclado correctamente.

HERRAMIENTAS:

- Phillips #1 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Batería



⚠ Desconecta el adaptador de CA y todos los demás componentes auxiliares de la computadora portátil.

- Desliza la pestaña de bloqueo de la batería lejos del centro de la computadora portátil para desbloquear la batería.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 2

- Desliza la pestaña de liberación de la batería lejos del centro de la computadora portátil y sosténla.
- Levantando desde la pequeña muesca entre las dos pestañas, extrae la batería de la computadora portátil.

Paso 3 — Teclado

- Desatornilla los 4 tornillos resaltados con un destornillador PH1.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 4




- Orienta la computadora portátil de modo que la pantalla esté abierta y mirando hacia ti.
- Desliza la herramienta de apertura de plástico debajo del borde superior del inserto de plástico negro.
- Sácalo y déjalo a un lado.

Paso 5



- Retira los 2 tornillos PH1.

⚠ Levanta el teclado desde la parte superior con cuidado de no quitarlo por completo. Todavía hay un cable plano que conecta el teclado a la computadora portátil.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 6



- Desconecta el cable plano del teclado y retira el teclado de la computadora portátil.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA