Reemplazo de la tarjeta SIM del iPhone 12 Pro Max

Expulsa la bandeja física de la tarjeta SIM para sustituir la tarjeta SIM de red en tu iPhone 12 Pro Max.

Escrito por: Adam O'Camb





© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

Utiliza esta guía para extraer o sustituir la tarjeta SIM de tu iPhone 12 Pro Max. Esta guía es solo para la tarjeta SIM física; la SIM integrada (eSIM) es de silicioy no puede extraerse.

HERRAMIENTAS:

- SIM Card Eject Tool (1)

PARTES:

- iPhone 12 Pro Max Single SIM Card Tray (1)
- iPhone 12 Pro/12 Pro Max Dual SIM Card Tray (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Expulsa la bandeja de la tarjeta SIM






- Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM o un clip en el pequeño agujero de la bandeja de la tarjeta SIM, situado en el borde del botón de volumen del iPhone.
- Presiona firmemente para expulsar la bandeja.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 2 — Remueve la bandeja de la tarjeta SIM





- Remueve la bandeja de la tarjeta SIM del iPhone.
  - La tarjeta SIM se caerá fácilmente de la bandeja.

- Cuando vuelvas a insertar la tarjeta SIM, asegúrate de que está en la orientación correcta dentro de la bandeja.

- Una fina junta de goma alrededor de la bandeja SIM proporciona protección contra el agua y el polvo. Si esta junta está dañada o falta, sustituye la junta o toda la bandeja SIM para proteger los componentes internos de tu iPhone.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA