



Sony WH-1000XM4 Pasos preliminares

¡Guía solo de requisitos previos! Esta guía es...

Escrito por: Carsten Frauenheim



INTRODUCCIÓN

¡Guía solo de requisitos previos! Esta guía es parte de otro procedimiento y no debe usarse por separado.

Sigue esta guía para completar los pasos preliminares antes de empezar a reparar los auriculares supraaurales Sony WH-1000XM4.

Paso 1 — Coloca los altavoces de los auriculares



- ① Antes de empezar cualquier reparación, mantén presionado el botón de encendido del auricular izquierdo, durante aproximadamente 2 segundos, hasta que la luz azul se apague.
- Coloca los auriculares sobre una superficie de trabajo, con las almohadillas para los oídos hacia arriba.

Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.