



Desmontaje del soporte de TV

En esta guía, aprenderás cómo quitar el soporte...

Escrito por: Richdave



INTRODUCCIÓN

En esta guía, aprenderás cómo quitar el soporte para un televisor Samsung C530 Serie 5 LCD. La guía es muy simple, ya que sólo hay cuatro tornillos para quitar de la parte posterior del propio TV.

HERRAMIENTAS:

Phillips #2 Screwdriver (1)

Tweezers (1)

Paso 1 — La base



- Coloque el televisor boca abajo sobre una superficie limpia y plana con el soporte colgando sobre un borde.
- Retira los 4 tornillos que sujetan el soporte al televisor.
- ⓘ Usa un par de pinzas para quitar los tornillos de sus orificios empotrados para liberar el soporte (un imán de captación pequeño también funciona bien, si está disponible).
- Sosteniendo el televisor de modo que no se deslice de la superficie de trabajo, tira de la base para sacarlo del televisor.

Para volver a montarlo, sigue estas instrucciones en orden inverso.