



Quitar la Batería del HP Elitebook 6930p

Escrito por: Richdave



INTRODUCCIÓN

Aprenderá cómo reemplazar la batería.



PARTES:

- [HP EliteBook 6930p, 6735b, 6730b, 6530b Replacement Laptop Battery](#) (1)
-

Paso 1 — Quitar la Batería



- Gira la computadora portátil y localiza el botón de liberación de la batería
- Presiona el botón de liberación hacia la izquierda para liberar la batería y extrae suavemente la batería

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.