



Sustitución del Módulo Bluetooth del HP Elitebook 6930p

Escrito por: Richdave



INTRODUCCIÓN

Esta guía te mostrará cómo localizar y quitar el módulo Bluetooth



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Paso 1 — Quitar la Batería



- Gira la computadora portátil y localiza el botón de liberación de la batería
- Presiona el botón de liberación hacia la izquierda para liberar la batería y extrae suavemente la batería

Paso 2 — Módulo Bluetooth



- Localiza la tapa del módulo Bluetooth en la parte inferior de la computadora portátil
 - Afloja el tornillo cautivo M2.0×5.0 y retira la tapa levantándola hacia arriba.
- ⚠ El módulo Bluetooth está conectado a la computadora portátil a través de un cable pequeño con alambres muy finos; ten cuidado de no dañarlo cuando saques el módulo de su alojamiento.**
- Levanta suavemente el módulo Bluetooth hacia arriba y sobre el clip de retención. Un spudger de plástico puede ser útil.
 - Desconecta el conector con cuidado de no dañar los hilos finos del cable.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.