



# Remover Pernos Allen con la cabeza pelada o zafada

Usa esta guía para quitar un perno Allen sin cabeza.

Escrito por: Wolfgang



---

## INTRODUCCIÓN

Un perno plano y hundido con cabeza Allen estaba arrancado, la llave hexagonal no tenía agarre y el perno tampoco podía agarrarse con tenazas. Era un perno grueso, por lo que taladrarlo hubiera sido muy difícil.

---

### HERRAMIENTAS:

- [Rotary Tool](#) (1)

## Paso 1 — Remover Pernos Allen con la cabeza pelada o zafada



- Corta un zócalo en la cabeza del perno.
- Coloca un destornillador en el zócalo y golpea con un martillo en el sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar el perno.
- Quita el perno con el destornillador.