Reemplazo del pad direccional de PSP 300x

Steps for replacing malfunctioned directional...

Escrito por: mbnewsom



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

Steps for replacing malfunctioned directional pads in a Sony PSP-3000

HERRAMIENTAS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Spudger (1)

PARTES:

- Sony PSP 3000 Button Set (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Batería

- Coloca la PSP boca abajo y localiza la tapa de la batería en el lado izquierdo del dispositivo.
- Levante y retire la tapa de la batería para revelar la batería.
- Retire la batería.

Paso 2 — Caja

- Retire la etiqueta de garantía que está detrás de la batería con un spudger o con la uña.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3

- Desatornille los cuatro tornillos de la parte posterior de la PSP con el destornillador Phillips #00.
  - Dos están ubicados detrás de la etiqueta de garantía de la batería.
  - Dos están ubicados en el lado derecho de la PSP.

Paso 4

- A continuación, desatornilla los dos tornillos ubicados en la parte superior de la PSP.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 5

- Luego, quite el único tornillo del borde inferior de la PSP (que se coloca al lado del código de barras).

Paso 6

- Desliza el spudger entre la carcasa exterior de la PSP, comenzando en el botón del hombro "R" y levanta suavemente la carcasa.
- Retire la carcasa frontal por completo.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 7 — Pad direccional





- Despegue la almohadilla de goma que asegura los botones D-pad a la parte posterior de la carcasa frontal.
- Retire el D-pad y la pieza de goma.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA