



Reemplazo de la tarjeta SIM Samsung Galaxy S4

Usa esta guía para remover o reemplazar la...

Escrito por: Sam Goldheart



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para remover o reemplazar la tarjeta SIM en tu Samsung Galaxy S4.

HERRAMIENTAS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

PARTES:

[Galaxy S4 Rear Panel \(AT&T\)](#) (1)

[Galaxy S4 Rear Panel \(Sprint\)](#) (1)

Paso 1 — Caja trasera



- Haz palanca con una herramienta de apertura de plástico o tu uña en la ranura a la izquierda de la cámara trasera cerca del botón del encendido.

Paso 2



- Levanta la caja trasera por la esquina más cerca de la ranura y remuévelo del teléfono.

Paso 3 — Tarjeta microSD



- Usa el extremo plano de un spudger, o tu uña para presionar la tarjeta microSD un poco más en su ranura hasta que escuches un clic.
 - Luego del clic, libera la tarjeta y saldrá de su ranura.
 - Remueve la tarjeta microSD.
- Para volver a ensamblar, empuja la tarjeta microSD en la ranura hasta que encaje en su lugar.

Paso 4 — Batería



- Inserta una herramienta de apertura de plástico o un dedo en la muesca del compartimiento de la batería y levanta la batería.
- Remueve la batería de tu teléfono.

Paso 5 — Tarjeta SIM



- Usa esta herramienta de apertura de plástico o tu uña para presionar la tarjeta SIM en su ranura hasta que escuches un clic.
 - Luego del clic, libera la tarjeta y saldrá de su ranura.
 - Remueve la tarjeta SIM.
- Durante el reensamblaje, empuja la tarjeta SIM en la ranura hasta que encaje en su lugar.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.