OBSOLETO *Pre iPhone 7/7th Gen Touch*

Cómo acceder al modo de recuperación

Si te olvidaste la contraseña del dispositivo, la guía te mostrará cómo entrar al Modo Recuperación. Nota: El método no funciona en el iPhone 7, 8, o X.

Escrito por: Nick



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

***Esta guía fue etiquetada como "Obsoleta" el 14/02/2022. Esto se hizo porque este procedimiento solo se aplica a iPods y iPhones más antiguos que están comenzando a envejecer, con una buena parte de los iPhones más antiguos (principalmente 5s y más antiguos, algunos bloquean el 6 y permiten el 6s) cuya activación está bloqueada debido a los cierres de 3G. y el apagado de la red de Sprint que afecta a la mayoría de los iPhone específicos de Sprint más antiguos. Esto seguirá funcionando para dispositivos más antiguos, pero esta guía ya no se actualizará. Dejo esta guía para el futuro previsible.**

Notas de guía

- **(solo iPhone)** Este método solo funciona hasta el iPhone 6s. El método actual varía según el dispositivo en los modelos más nuevos.
- **Advertencia de iCloud:** Los dispositivos con iOS 7 o posterior tendrán un bloqueo de activación de iCloud. Si restauras un dispositivo con credenciales desconocidas, ya no podrás utilizar el dispositivo. Además, los dispositivos con un desbloqueo no oficial de iCloud ya no funcionarán.
- Con iOS 8 y superior, los datos del dispositivo están encriptados. **Si necesitas tus datos, deberás adivinar la contraseña.**
- **ADVERTENCIA: ¡TODOS LOS DATOS DEL DISPOSITIVO SERÁN BORRADOS! SI ES POSIBLE, ADIVINE LA CONTRASEÑA.**

Si compraste un iDevice usado u olvidaste la contraseña de tu dispositivo actual, esta guía te mostrará cómo restaurar el dispositivo para que puedas usarlo nuevamente. Si no olvidaste la contraseña pero tienes problemas que impiden una recuperación normal, este método también puede usarse para este propósito.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Enchufa el dispositivo a la computadora



⚠ **Borrar una contraseña desconocida mientras se mantienen intactos los datos está fuera del alcance de esta guía.**

- Conecta tu dispositivo a tu computadora. Utiliza el cable correcto para tu dispositivo.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 2 — Monta el dispositivo en iTunes



⚠ ***Algunos dispositivos y firmware más antiguos no aparecen en iTunes mientras están bloqueados con una contraseña. Esto es lo que se espera.***

ⓘ ***Dado que este es un dispositivo usado, el nombre del dueño anterior está borroso.***

- Una vez que el dispositivo esté enchufado, verifique que aparezca en iTunes. El dispositivo no se sincronizará mientras está bloqueado, pero esto es normal.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3 — Reinicia el dispositivo



- Reinicia el dispositivo. Mantén presionados los botones de encendido y de inicio al mismo tiempo. Haz esto hasta que la pantalla del dispositivo se vuelva negra.
- Este es el botón de encendido.
- Este es el botón de inicio.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 4 — Pon el dispositivo en modo de recuperación.



Esta pantalla puede variar según la versión de iOS y el modelo del dispositivo. Algunos muestran el ícono de iTunes, mientras que otros muestran una computadora.

- Una vez que aparezca el logotipo de Apple en la pantalla, suelta el botón de encendido. Mantén presionado el botón de inicio hasta que aparezca la pantalla del modo de recuperación.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 5 — Restaurar el dispositivo







- Si has realizado los pasos anteriores correctamente, el dispositivo se mostrará en iTunes, pero te indicará que está en modo de recuperación.
- Haz clic en **"Restaurar iPod/iPhone/iPad"** y luego en ***Restaurar y Actualizar.*** De acuerdo con el EULA.
- Una vez que aceptes el EULA (no se muestra), iTunes descargará el último firmware. Tu dispositivo se restaurará una vez que se haya descargado.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 6 — Configura el dispositivo



⚠ NO se recomienda restaurar desde una copia de seguridad. Estas copias de seguridad pueden contener también una contraseña, lo que te obligará a repetir este procedimiento. Elimina todas las copias de seguridad existentes que se sabe que tienen contraseña una vez restauradas.

- Una vez que se restablezcas el dispositivo, configúralo como un dispositivo nuevo. Haz una nueva copia de seguridad para usar en el futuro.

© iFixit — CC BY-NC-SA