Sustitución de la SSD de un MacBook Air de 11" de mediados de 2013

Usa esta guía para actualizar o cambiar la...

Escrito por: Sam Goldheart

INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para actualizar o cambiar la unidad de estado sólido de un MacBook Air de 11” de mediados de 2013. Este MacBook Air usa un conector de unidad de almacenamiento patentado y, por lo tanto, **no es compatible** con unidades M.2 comunes sin el uso de un adaptador.

Antes de realizar esta reparación, si es posible, [guía|119046|haz una copia de seguridad de tu SSD existente|new_window=true]. Luego, familiarízate con recuperación de Internet o crea una unidad externa de arranque para estar listo para instalar una macOS en tu nueva unidad y migrar tus datos al nuevo SSD.

Finalmente, te recomendamos encarecidamente instalar macOS 10.13 High Sierra (o un macOS posterior) antes de cambiar el SSD original de tu MacBook Air. La mayoría de las SSD nuevas requieren controladores de almacenamiento actualizados, que no se encuentran en las versiones de macOS anteriores a High Sierra.

HERRAMIENTAS:

- P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air (1)
- Spudger (1)
- T5 Torx Screwdriver (1)

PARTES:

- MacBook Pro and MacBook Air (Mid 2013 to Early 2015) Blade SSD Upgrade Bundle (1)
- OWC Aura Pro X2 SSD (1)

Paso 1 — Caja inferior

Apaga tu computadora. Colócala en una superficie suave con la parte de arriba mirando hacia abajo.

- Retira los siguientes 10 tornillos:
  - Dos tornillos Pentalobe de 5 Puntos de 8 mm
  - Ocho tornillos Pentalobe de 5 Puntos de 2.5 mm

El destornillador especial que necesitas para retirar los tornillos Pentalobe de 5 Puntos lo puedes encontrar aquí

Paso 2

- Utiliza tus dedos para hacer palanca entre la pantalla y la cubierta posterior y tira hacia arriba para destrabar y retirar la carcasa posterior del MacBook Air.

Paso 3 — Conector de la batería

⚠ En este paso, desconectarás la batería para evitar cortocircuitos durante el servicio.

- Usa el extremo plano de un spudger para levantar ambos lados cortos del conector de la batería hacia arriba para desconectarlo de su zócalo en la placa lógica.
- Dobla el cable de la batería un poco lejos de la placa lógica para que el conector no se doble hacia atrás accidentalmente y haga contacto con su zócalo.

Paso 4 — SSD (Unidad de estado sólido)



- Quita el único tornillo Torx T5 de 2,9 mm que fija la SSD a la placa lógica.

Paso 5





- Levante el extremo libre de la SSD, lo suficiente para sujetarlo bien.

⚠ No levantes excesivamente el extremo de la SSD.

- Saca la unidad del conector y quítala de la placa lógica.

Al reinstalar la SSD, asegúrate de que esté correctamente encajada, antes de volver a colocar su tornillo de retención.

Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.