Cómo limpiar los botones de un Gameboy Advance

Usa esta guía de reparación para limpiar...

Escrito por: Adam



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía de reparación para limpiar botones pegajosos.

HERRAMIENTAS:

Cloth (1)
tooth brush (1)

Paso 1 — Cómo limpiar los botones de un Gameboy Advance





- Usa un cepillo de dientes ligeramente húmedo para limpiar entre los botones pegajosos. También puedes utilizar un poco de alcohol isopropílico.

⚠ Asegúrate de que el cepillo de dientes no gotee agua al limpiar.

Paso 2



- Seca con un paño luego de haber limpiado los residuos pegajosos.