




# Reparación del Interruptor de Volumen de la Nintendo DS Lite

Escrito por: Philip



# INTRODUCCIÓN

Reemplaza el interruptor de volumen en el DS Lite.



## HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tri-point Y1 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

## Paso 1 — Batería



- Desatornille el tornillo Phillips que sujeta a la tapa de la batería a la carcasa inferior.
- ⓘ El tornillo permanece cautivo a la tapa de la batería.
- Haz palanca en la cubierta de la batería hacia arriba con un spudger o una uña y levántala para sacarla de la caja inferior.

## Paso 2



- Introduce el borde de un spudger entre el costado de la batería y la carcasa inferior y haz palanca hacia arriba para sacar la batería.
- Retira la batería del DS Lite.

## Paso 3 — Carcasa Inferior



- Usa la punta de un spudger para levantar ambas patas de goma del DS Lite

## Paso 4



- Quite los siguientes tornillos que sujetan la carcasa inferior al cuerpo del DS Lite:
  - Dos tornillos 4.3 mm gold Phillips
  - Un tornillo 3.9 mm black Tri-Wing
  - Un tornillo 3.3 mm silver Phillips
  - Tres tornillos 5.5 mm silver Tri-Wing

## Paso 5



**i** Retira la tapa de la ranura del Game Pak antes de continuar.

- Inserta el borde de un spudger entre la caja inferior y superior cerca de la esquina superior derecha del DS Lite.
- Pasa con cuidado el spudger a lo largo del borde derecho del DS Lite, creando una abertura en el proceso.
- Continúa pasando el spudger por la parte trasera de la DS Lite hasta que la mayor parte de la caja inferior se haya separado de la caja superior.

## Paso 6




- Levanta la carcasa inferior del resto del DS Lite.

**⚠** Tira con cuidado. Algunas unidades están selladas con adhesivo y tirar demasiado fuerte puede dañar el interruptor de encendido.

**⚠** Al volver a ensamblar, asegúrate de que el interruptor de encendido y los controles deslizantes de volumen estén correctamente alineados con los interruptores de la placa base.

## Paso 7 — Interruptor de Volumen



- Con cuidado, usa un par de pinzas para quitar el interruptor de volumen.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.