



# Reemplazo de un botón de vaqueros

Ya estés recolectando leña para el invierno o...

Escrito por: Brittany McCrigler



# INTRODUCCIÓN

Ya estés recolectando leña para el invierno o yendo a la ciudad a por café, no dejes que un botón roto te impida usar tus vaqueros favoritos. Con ayuda de esta guía y un martillo puedes volver a tener tus vaqueros listos para la acción en unos minutos.

Para reemplazar partes o más asistencia, contacta [Servicio al cliente de Patagonia](#)



## HERRAMIENTAS:

Hammer (1)



## PARTES:

Jean Tack Button (1)

### Paso 1 — Botón



- Pon tus vaqueros en una mesa estable o banco de trabajo con la parte de enfrente hacia arriba.
  - Baja la cremallera y abre los vaqueros por la cintura para que se vea el agujero donde falta el botón.
  - Sujeta la cintura por el agujero y dale la vuelta, para que pueda ver la parte posterior del agujero.
- i** Asegúrate de quitar completamente el botón viejo antes de instalar el nuevo.

## Paso 2



- Inserte la tachuela en la parte posterior del agujero.
  - Empuje la tachuela a través del agujero.
- i** Si el agujero es demasiado grande, puedes hacer un nuevo agujero más pequeño para la tachuela en una sección no dañada de la mezclilla lo más cerca posible del agujero existente. Luego empuja la tachuela a través del nuevo agujero.

## Paso 3



- Sosteniendo la tachuela en su lugar desde atrás, coloca el botón en la parte superior de la tachuela.

## Paso 4



- Coloca una superficie de trabajo plana como un trozo suave de madera o cuero directamente debajo del botón.
- Asegúrate de usar un martillo o mazo pequeño (una libra) para evitar romper la tachuela y el botón. Martillea la tachuela en el botón, con un golpe directo hacia abajo.

**⚠** Si el botón tiene un logotipo que te preocupa dañar, coloca un paño suave o una toalla debajo antes de martillar.

**i** Si te sientes incómodo sosteniendo el botón con los dedos mientras amartillas, puedes usar un par de alicates para mantener el botón en su lugar.

## Paso 5



- Prueba tu nuevo botón abotonando los vaqueros para asegurarte de que el nuevo botón esté firme y seguro.

