Cambia el prensatelas en una máquina de coser

Sigue estas instrucciones cuando necesites cambiar el prensatelas en tu máquina de coser.

Escrito por: Brittany McCrigler

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

Intercambiando el prensatelas te permite crear diferentes puntadas para trabajos de costura diferentes, como son los agujeros de los botones, cremalleras, zigzags, etc. Usa está guía para cambiar el prensatelas en tu máquina de coser. Estamos usando ua Bernina 830 para este procedimiento; las máquinas de coser pueden variar, así que comprueba el manual de instrucciones para unas instrucciones más específicas.

PARTES:

- Presser Foot (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Prensatelas

- Pon la aguja de la máquina de coser en la posición superior girando el volante hacia a tí.
- Suelta la palanca del prensatelas deslizándola hacia arriba.

⚠ El prensatelas simplemente se caerá. Estate atent@ para agarrarlo.

Paso 2

- Tira del prensatelas hacia abajo y deslízalo fuera de la clavija de la máquina.

⚠ Ten cuidado de no romper la aguja.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3

- Elije el prensatelas que quieres instalar. y oriéntalo con el pie hacia abajo.
- Agarra el pie con un ángulo y desliza el agujero en la parte superior del prensatelas hacia la clavija en la máquina de coser.

Paso 4

- Desliza la palanca del prensatelas hacia abajo para anclar el nuevo pie en su sitio.

⚠ Asegúrate de comprobar tu manual para ver si necesitas ajustar la posición de la aguja. Si no está correctamente ajustada, puedes golpear la aguja con el prensatelas y romperla al coser.

© iFixit — CC BY-NC-SA