Sustitución del ventilador de la PlayStation 2 Slimline

Esta guía te enseñará como localizar y cambiar el ventilador en tu PlayStation 2 Slimeline.

Escrito por: Thomas Sullivan



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

Esta guía te enseñará como localizar y cambiar el ventilador en tu PlayStation 2 Slimeline.

HERRAMIENTAS:

- Phillips #1 Screwdriver (1)
- Spudger (1)
- Tweezers (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Desmontaje de la carcasa exterior de una PlayStation 2 Slimline



- Desconecta todos los cables de la consola y dale la vuelta para ver la parte de abajo.

Paso 2







- Localiza las 6 patas de goma de la consola. Haz palanca en ellas utilizando una espátula para acceder a los tornillos escondidos.

Nota: Una de las seis patas de goma se encuentra debajo de la pegatina mostrada en la foto. Quitar esta pegatina supondrá la pérdida de la garantía con Sony.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3



- Quita los seis tornillos de 4.0 mm de la parte inferior de la consola utilizando un destornillador Phillips #1.

Paso 4




- Empezando desde la esquina donde se encuentran los puertos de alimentación y ethernet, haz palanca utilizando una espátula y continúa alrededor de toda la unidad.

Nota: Quizá necesites utilizar tus manos para ejercer fuerza adicional para separar las dos partes de la carcasa.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 5 — Ventilador





- Localiza el ventilador en la parte frontal, la sección de la izquierda de la unidad.

Paso 6





- Despega la pegatina que mantiene juntos los cables con la unidad.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 7





- Levanta el conector de la placa base con un par de pinzas, haciendo fuerza de forma firme y hacia arriba.

Paso 8







- Quita los tres tornillos de 1.6 mm que sostienen el ventilador a la unidad usando un destornillador Philips #1.
- Levanta cuidadosamente el ventilador para quitarlo de su compartimento.

Para volver a montar tu PlayStation 2 Slimeline sigue estas mismas instrucciones en el orden contrario.

© iFixit — CC BY-NC-SA