



# Reemplazo de tarjeta SIM del iPhone 5s

Remueve o reemplaza la tarjeta SIMA en un iPhone 5s.

Escrito por: Sam Goldheart



## INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para remover o reemplazar el GSM de la tarjeta SIM y bandeja de tu iPhone .



### HERRAMIENTAS:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



### PARTES:

- [iPhone 5s/SE Nano SIM Card Tray](#) (1)

## Paso 1 — Tarjeta SIM



- Inserta una herramienta de expulsión de tarjeta SIM o clip para papel en la pequeña ranura en la bandeja de tarjeta SIM.
- Presiona para expulsar la bandeja. Esto requiere una cantidad significativa de fuerza.

## Paso 2



- Remueve el ensamblaje de bandeja de tarjeta SIM del iPhone.
- Al volver a insertar la tarjeta SIM, asegúrate de que este en la orientación correcta en relación con la bandeja.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.