



Nikon D70 Sustitución de la batería

Utiliza esta guía para sustituir la batería.

Escrito por: Andrew Bookholt



INTRODUCCIÓN

Utiliza esta guía para sustituir la batería.

Paso 1 — Batería



- Utiliza la punta del dedo para tirar de la lengüeta de liberación de la batería hacia el centro de la D70.
- Abre la tapa del portapilas y gíralo para separarlo de la cubierta inferior.

Paso 2



- Saca la batería de la D70.
- ⓘ Puede que sea necesario mover la batería mientras se tira de ella para liberarla de su alojamiento en la carcasa.

Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.