

Sustitución de la Tapa inferior Nikon D70

Retira la cubierta inferior para acceder a la...

Escrito por: Andrew Bookholt



INTRODUCCIÓN

Retira la cubierta inferior para acceder a la mayoría de los componentes del interior de la D70.

HERRAMIENTAS:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Paso 1 — Tapa inferior



- Retira los siguientes ocho tornillos que fijan la cubierta inferior a la D70:
 - Seis tornillos Phillips de 5,8 mm
 - Un tornillo Phillips de 10,7 mm
 - Un tornillo Phillips de 8,2 mm

Paso 2



- Tira con cuidado de la cubierta inferior para separarla del cuerpo de la D70.
- Retira la cubierta inferior de la D70.

Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.