Reemplazo de fijaciones de snowboard

Las fijaciones de snowboard son fáciles de...

Escrito por: Loren Sunding

INTRODUCCIÓN

Las fijaciones de snowboard son fáciles de desmontar y reemplazar. En esta guía le mostraremos cómo reemplazar una fijación Union Force. La mayoría de las fijaciones de snowboard son muy similares a la hora de quitarlas, pero puede haber algunas pequeñas diferencias.

HERRAMIENTAS:

Phillips #2 Screwdriver (1)

Paso 1 — Fijaciones

- Suelta las correas de sujeción levantando la hebilla y tirando hacia el final de la escalera.

ⓘ No todas las correas de sujeción se soltarán de la misma manera. Si tienes problemas para soltar las correas de sujeción, consulta el manual del fabricante.

Paso 2

- Mueve las correas y la placa del respaldo alto a un lado para tener acceso claro al tornillo de la almohadilla para los pies.

ⓘ La placa de respaldo alto es la placa de soporte vertical ubicada en el lado del talón de la fijación.

Paso 3

- Utiliza un destornillador Phillips n.° 2 para quitar el tornillo de cabeza plana, M4 x 12 mm, de 10 mm de ancho, ubicado en el medio de la almohadilla para los pies.

Paso 4

- Utiliza un destornillador Phillips n.° 2 para quitar los cuatro tornillos de cabeza ovalada M6 x 12 mm que sujetan la placa base de la encuadernación al tablero.
- Levanta o desliza la encuadernación fuera del tablero y deja los tornillos a un lado.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.