Reemplazo o montaje del Botón de Inicio en el iPhone 5s

Requerimientos previos para cambiar el Botón de Inicio en un iPhone 5s.

Escrito por: Sam Goldheart



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

Requerimientos previos para cambiar el Botón de Inicio en tu iPhone 5s.

Por favor, ten en cuenta que solamente el sistema del botón inicio "original" tiene la capacidad de usar la funcionalidad el Touch ID. Instalando un nuevo botón de inicio ordinario, solamente restaura las funciones de un botón simple (similar al del iPhone 5, 4, 4s, etc), no la capacidades del Touch ID.

HERRAMIENTAS:


- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)
- iSclack (1)
- iFixit Opening Tools (1)
- Suction Handle (1)
- Spudger (1)
- Phillips #000 Screwdriver (1)
- Tweezers (1)

PARTES:

- iPhone 5s Home Button Assembly (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Montaje del Botón de Inicio





- Desenrosca el tornillo de sujeción Phillips #000 que asegura el cable del botón de inicio.


El tornillo de sujeción se sujeta al cable botón de inicio por un soporte elástico de contacto. Durante el reensamblaje, asegúrate de que el contacto esté en la orientación correcta, en el lado del tornillo más cercano a la pantalla LCD.

Si tu pieza de repuesto no tiene este tornillo de sujeción y el contacto de soporte elástico, necesitarás transferirlos al nuevo cable.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 2





- Dobla el cable del botón de inicio hacia abajo, fuera del camino del soporte del botón de inicio.


Paso 3



- Retira los dos tornillos Phillips # 000 de 1,4 mm del soporte del botón de inicio.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Paso 4




- Retira el soporte del botón de inicio del ensamblaje de la pantalla.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 5





- Inserta la punta de un *spudger* debajo del conjunto que conforma el botón de inicio.


ⓘ El cable del botón de inicio está fijado con un adhesivo suave.


- Suavemente, trabaja el *spudger* debajo del cable para separar el cable del botón de inicio del conjunto del panel frontal.

⚠ **No retires** el botón de inicio, ya que todavía está conectado al conjunto del panel frontal.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 6





Si es necesario, retira la cinta sobre el botón de inicio en la parte frontal del ensamblaje del panel frontal agrietado.


- Empuja suavemente la esquina superior izquierda del botón de inicio hacia arriba lejos del panel frontal.


No presiones el botón de inicio totalmente, sólo tiene que obtener una esquina libre, por lo que se puede levantar con un *spudger*.

Esta membrana es muy delgada. Si sientes que vas a romper el botón, aplica calor y vuelve a intentarlo.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 7





- Retira el botón de inicio el resto del sistema fuera de la pantalla, haciendo palanca suavemente con un *spudger*.

Paso 8



- Retira el conjunto del botón de inicio del panel frontal.

Para armar nuevamente tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA

© iFixit — CC BY-NC-SA