



Sustitución del disco Duro de la Xbox 360 E

Si deseas más almacenamiento para juegos, o si...

Escrito por: Bryce



INTRODUCCIÓN

Si deseas más almacenamiento para juegos, o si tu disco duro está dañado, sigue los pasos a continuación para reemplazar tu disco duro. No necesitas ninguna herramienta para reemplazar tu disco duro.



PARTES:

[Xbox 360 hard drive](#) (1)

Paso 1 — Disco Duro



- Orienta tu Xbox en el lado donde están todos los enchufes. Encuentra el gatillo de liberación en forma de triángulo.
- Desliza el gatillo y retira la cubierta.

Paso 2



- Encuentra la pestaña que sale del disco duro.
- Tira de la pestaña, liberando el disco duro. Sigue tirando para sacar el disco duro.

Paso 3



- Toma tu disco duro de repuesto y oriéntalo de modo que tenga la lengüeta hacia afuera.
- Inserta el nuevo disco duro y empuja hacia abajo hasta que haga clic.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.